

DESIGNline[®] | Reinigung & Pflege

DESIGNline[®] ist ein hochwertiger, elastischer Kunststoff-Designbelag im Plankenformat mit unterschiedlicher Nuttschichtdicke. Alle Kollektionen sind mit einer PUR Oberflächenvergütung versehen.

Grundsätzliches

DESIGNline[®] sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden wobei sich Art und Aufwand der Reinigung nach Einsatzbereich und Frequentierung richten. Durch den Einsatz effektiver Sauberlaufzonen in Eingangsbereichen wird der Schmutzeintrag erheblich reduziert und Reinigungskosten gesenkt.

Baubegleitende Reinigung und Schutzmaßnahmen

Während der Bauphase sind Staub, Sand und sonstige, lose Verschmutzungen durch Kehren oder Saugen zu entfernen. Bei nachfolgenden Innenausbaumaßnahmen ist die verlegte Fläche DESIGNline[®] durch eine geeignete Abdeckung zu schützen.

Bauschlussreinigung

Nach dem Entfernen von lose aufliegenden Verunreinigungen wird anhaftender Schmutz durch Wischen mit einem Reiniger für PUR beschichtete Bodenbeläge empfohlen, wie z.B. CC-PU-Reiniger. Anschließend muss mit klarem Wasser nachgewischt werden. Wenn der Bodenbelag mit Hilfe einer Reinigungsmaschine gesäubert wird, empfehlen wir rote Pads zu nutzen, z.B. von 3M.

Unterhaltsreinigung

DESIGNline[®] wird bei Bedarf in täglichen oder längeren Intervallen gereinigt. Lose aufliegender Schmutz kann durch Fegen, Saugen oder Feuchtwischen beseitigt werden. Zum Feuchtwischen eignen sich Systeme mit imprägnierten Vliestüchern oder der Wischmop. Bei starker Verschmutzung mit fest anhaftenden Verunreinigungen wird dem Wischwasser ein für PUR beschichtete Beläge geeignetes Reinigungsmittel zugefügt. Anschließend wird die Schmutzflotte vollständig beseitigt und mit klarem Wasser gründlich nachgewischt. Mechanisch aufgebraachte Verschmutzungen z.B. durch Schuhabsätze werden mit einer Einscheibenmaschine mit weichem Pad entfernt. Nutzen Sie hierzu z.B. das rote Pad von 3M.

Grundreinigung

Bei starker bis extremer Verschmutzung von DESIGNline[®] sollte eine Grundreinigung mit maschineller Hilfe erfolgen. (siehe Bauschlussreinigung) Der Einsatz von roten Pads oder Bürsten und der Einsatz eines Wasseraugers vereinfachen die Grundreinigung enorm. Bitte wischen Sie immer mit klarem Wasser nach.

Einpflege / Sanierung

Die werkseitig aufgebraachte PUR Oberflächenvergütung dient dem optimalen Schutz von DESIGNline[®] während der Transport- und Bauphase und reicht für den Einsatz des Belages im normal beanspruchten Wohnbereich aus. Um für höher beanspruchte Einsatzgebiete im Objektbereich eine bessere Schutzwirkung und Reinigungsfreundlichkeit zu erzielen empfehlen wir

eine Einpflege mit z.B. CC-PU-Siegel matt. Je nach Nutzung von DESIGNline® sollte die Fläche regelmäßig auf Verschleißerscheinungen kontrolliert werden und bei Bedarf nachversiegelt werden. Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

Fleckenentfernung

Alle fleckenbildenden und aggressiven Substanzen müssen sofort von der Fläche entfernt werden. Bei der Behandlung von Flecken mit Reinigungsmitteln oder Fleckenentfernern müssen die Anleitungen der Reinigungsmittelhersteller beachtet werden.

Auf Anfrage testen wir für Sie gern die Wirkung von Substanzen auf DESIGNline®.

Bitte beachten Sie:

- Stuhl- und Möbelrollen sollen dem Typ W (nach EN 12529) entsprechen
- Stuhlbeine erfordern die Ausrüstung mit Filzgleitern
- Schwarze Gummireifen oder Gummikappen an Stuhl- und Tischbeinen können sichtbare Verfärbungen auf DESIGNline® verursachen
- Verschüttete Öle sollten aufgrund erhöhter Rutschgefahr umgehend vom Belag entfernt werden
- Längeres Einwirken von aggressiven Lösungsmitteln wie Aceton oder höheren Ketonen sowie von Desinfektionsmitteln können zu Oberflächenveränderungen führen und müssen umgehend vom Belag entfernt werden

Die Reinigungsarbeiten müssen nach den Richtlinien des Bundesinnungsverbandes für Gebäudereinigung erfolgen und dem Stand der Technik entsprechen.

Die Reinigungsmittelpfehlung und weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage unter: +49 (0)5237 – 60 9 – 0 oder besuchen Sie uns im Internet unter: www.wineo.de